



Note: Inspect canister for breaks or separation in seams. If damaged, replace with Rubbermaid part #2570-L4/ **Nota:** Inspeccione el receptáculo y compruebe que no tenga rajaduras y que las uniones no estén separadas. Si está dañado, reemplácelo con la pieza de repuesto de Rubbermaid n.º 2570-L4./ **Remarque :** vérifiez si le contenant n'est pas brisé et si les joints ne sont pas ouverts. S'il est endommagé, remplacez-le avec la pièce Rubbermaid n° 2570-L4.